

# アルファネス *Alpha*2 故障かな？と思ったら

※本紙は取扱説明書および保証書と共に大切に保管ください。

故障かな？と思ったら修理・交換依頼する前に以下のことをご確認ください。

症状	原因	処置
充電ができない。	充電台にしっかり乗っていない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電台に乗せる際の本体の向きをご確認ください。下図のように配置をお願いします。</li> <li>・本体が充電台から浮いたり、ずれたりしていないかご確認ください。</li> <li>・本体のLEDが点灯していることを確認してください。</li> </ul>  <p>※留め具の接続は有/無どちらでも充電可能です。</p>
充電が完了しない。(120分経っても本体のLEDが消灯しない)	充電器から本体がずれてしまう等して充電器から一度離れると充電時間がリセットされる。	上記のように充電台に本体がしっかり配置されているかご確認ください。
使用時に本体のLEDが高速で赤点滅する。	本体内部が60度以上発熱している。	留め具を外し、熱が冷めるまで放置してから再度電源を入れ直してください。
充電時に本体のLEDが高速で赤点滅する。	充電ICの異常を検知している。	充電台から本体を一度取り外してから再度充電器に乗せてください。
充電器のLEDが高速で赤点滅する。	充電器内部が60度以上発熱している。又は過電流が流れている。	充電器が発熱している場合はコンセントプラグを外し、涼しい場所へ移動し、熱が冷めるまで放置してから充電をやり直してください。

## 【LEDステータス】

### ■本体

### ■充電器

留め具接続時	2秒間白赤高速点滅	USB接続中	赤点灯
動作中	5秒毎に2回白点滅	エラー（発熱、過電流）	赤点滅
充電中	赤点灯		
満充電時	全消灯		
電池残量減少時	5秒毎に1回赤点滅		
エラー（動作時発熱、充電IC異常）	赤点滅		